

EVEREL Macchina caffè MC10

Principio di funzionamento

Alimentazione pompa e caldaia.
Blocco erogazione in fase di riscaldamento fino al raggiungimento della temperatura impostata dal termostato.

Blocco erogazione acqua dopo un tempo da stabilire (stand. 75 sec)

Accensione del sistema mediante interruttore generale

Durante fase riscaldamento il led deve pulsare fino a temperatura di funzionamento poi led fisso.

Limitazione potenza assorbita a $< 0,5 W$ dopo 10 m di assenza utilizzo.

Reset tramite interruttore generale



EVEREL Macchina caffè MC10

- Schema elettrico e dimensioni di massima

